


適温調理機能 + お好みの火力で調理する 応用レシピ

焼きギョウザ




材料(12個分)

- 白菜 100g
豚ひき肉 60g
にら(みじん切り) 20g
長ねぎ(みじん切り) 15g
にんにく(みじん切り) 15g
しょうが(みじん切り) 大1/2かけ
酒 小1/2かけ
しょうゆ 大さじ1
ごま油 小さじ1
塩 小しょう 少々
- 市販のギョウザの皮 12枚
サラダ油 大さじ2

- 作り方
- 1 白菜はみじん切りにし、塩をふり、混ぜ合わせ、水が出たら水をしぼる。
 - 2 ボウルにもとAを入れ、粘りが出るまでよく練り、12等分する。
 - 3 ギョウザの皮にのたのをのせ、ヒダを取りながら包む。
 - 4 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油大さじ1を入れ、メニューの「いため焼」180°を運び「スタート」キーを押す。
 - 5 表示部に「焼通」を表示し、適温に加熱されたら、3の材料を並べ、水を100ml入れ、ふたをする。「中火」キーを1秒押し、水がなくなったらサラダ油大さじ1をまわし入れ、パリッと焼き上げる。

ハンバーグ



材料(4個分)

- A 玉ねぎ 100g
バター 15g
合びき肉 300g
パン粉 20g
牛乳 大さじ3
卵 小さじ1/2個
こしょう・ナツメグ 各少々
- サラダ油 大さじ1
トマトケチャップ 適量
ウスターソース 適量

- 作り方
- 1 Aをフライパンに入れ、火が「弱火」〜「中火」にて玉ねぎが透き通るまで加熱する。
 - 2 1の粗熱を取り、8に加えてよく混ぜ、4等分する。
 - 3 手にサラダ油(分量外)をつけ、2を片手に敷いたたたきつけて空気を抜き、小判形にして中央をくぼませる。
 - 4 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れ、メニューの「焼通」180°を運び「スタート」キーを押す。
 - 5 表示部に「焼通」を表示し、適温に加熱されたら、3を入れ、片面に焼き色がついたら裏返し、中まで火を通す。
 - 6 トマトケチャップ、ウスターソースを合わせ、ソースをつくる。

ダイキン工業株式会社

本社 東京都中央区東日本橋二丁目4番1号 JR山手線有明駅南口徒歩5分
東京支社 東京都港区新橋二丁目16番1号 JR山手線新橋駅南口徒歩5分
インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページアドレスです。

3V011045-1 M10B287(1011)
242376-1 K0(HP)

DAIKIN

家庭用
適温調理
クッキングガイド

機種名 HIH4MWBTP HIH4MBS1P HIH4MWB1 HIH4MBS1 HIH4MBS1

このクッキングガイドに記載の写真やイラストは、実際の調理を想定したイメージ写真やイラストです。
イラストは目安です。火力は鍋の種類・形状・材質や材料の量などで異なる場合があります。
様子を見て調整してください。

40種類の
おすすめレシピ
掲載

クレープ・ジュゼット

もくじ

通温調理機能の操作方法

4

通温調理機能「ステーキ」メニューで調理するレシピ

6~8

- ピーフステーキ 6
- しょうが焼き 7
- 豚丼 7
- かつおのたたき 7

通温調理機能「いため物」メニューで調理するレシピ

9~18

- ゴーヤチャンプル 9
- 野菜いため 10
- 鶏つくね 10
- 焼きそば 11
- お好み焼き 11
- 焼きもち 11
- チキンソテー 12
- ポークソテー 12
- 白身魚のソテー 12
- 八宝菜 13
- えび炒り 13
- ホイロワロワ 14
- チンジャオロウスー 14
- 空芯菜とにんにくのいため物 14
- マーボー豆腐 15
- マーボーなす 15
- チャーハン 16
- 焼きビーフン 16
- 大豆のキーマカレー 17
- ピザ 17
- 彩り温野菜バーニャウダソース 18
- フレンチトースト 18

通温調理機能「卵焼き」メニューで調理するレシピ

19~23


- クレープ・シユゼット 19
- 卵焼き 20
- ス克蘭ブルエッグ 20
- オムレツ 21
- 目玉焼き 21
- 鶏のささみホイル焼き 21
- じゃがいも 22
- 和風米粉ワッフル 22
- パンケーキ 23
- チーズケーキ 23
- かんたんいちごジャム 23

通温調理機能「お好み焼き」メニューで調理するレシピ

● 焼きギョウザ 裏表紙

● ハンバーグ 裏表紙

● 設定温度は目安です。調理物の種類や数量、鍋の種類・材質、形状などにより実際の温度と異なる場合があります。



標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表 (単位g)

食品名	計量	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)	計量	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・牛乳	計量	5g	15g	200g	食品名	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
しょうゆ・みりん・みそ	計量	6g	18g	230g	トマトケチャップ	5g	15g	230g
食塩	計量	6g	18g	230g	油・バター	4g	12g	180g
小麦粉 (薄力粉・強力粉)	計量	3g	9g	110g	片栗粉・砂糖 (上白糖)	3g	9g	130g
	計量	3g	9g	110g	だし	5g	15g	200g

このクッキングガイドで使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は次のとおりです。


(1mL=1cc)

過温調理機能の操作方法

左・右IHヒーター
が使えます

過温調理は、予熱完了をお知らせし、設定温度(目安)をキープします。

- 使用できるフライパンには制限があります。
- 右IHヒーターで説明しています。



過温調理で使えるフライパンについて

次の推奨フライパン・鍋をご使用ください。

推奨フライパン 品名：フライパン 型式：106865	推奨フライパン 品名：フライパン 型式：DF-24	推奨いため鍋 品名：いため鍋 型式：106834	推奨卵焼き 品名：卵焼き 型式：106872	推奨アルミフライパン 品名：アルミフライパン 型式：FRH-26G
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---

- 推奨品または、 付のフライパン・鍋および重さ約1kg以上のアルミ・銅・ステンレス・珪素・セラミック製のフライパンを使用してください。
- 鍋底の厚さ 12~26cm
- 鍋底の厚さ 3mm以下
- 鍋底の厚さ 15~26cm
- 鍋底の厚さ 1mm以下
- 推奨卵焼きは卵焼き用のため、過温調理「卵焼き」でご使用ください。

△警告 上記以外のフライパンを使用しない
油が過熱され発火するおそれがあります。

過温調理をするときの注意とお願い

- トッププレートの光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除いてください。(取扱説明書P.44)
- 設定温度は目安です。調理物の種類や分量、鍋の種類・材質・形状などにより実際の温度と異なる場合があります。お好みの仕上がりにならない場合は、設定温度を調節してください。各メニューごとの設定温度範囲内でも不十分な場合や手動によるお好みの火力へ切り替える場合は、 のいすれかを約1秒押し、お好みの火力でご使用ください。(取扱説明書P.16,17)
- フライパンを連続して使用する場合は、過温状態から通電を止めた後、設定温度と実際の温度の差が大きくなる場合があります。フライパンを十分冷ましてからご使用ください。
- オールメタル対応IHで、アルミ・銅の鍋やケトルなどでお湯を沸かしただり調理した後に過温調理をする、本体内部が高温になっているため、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。安全のため設定温度より低めの温度で「湯温」が点灯したり、音声ガイドが流れ、通電を停止する場合があります。(故障ではありません) 十分に本体の温度を下げてからご使用ください。お急ぎの場合は手動によるお好みの火力でご使用ください。(取扱説明書P.16,17)
- 「湯温」点灯後、すみやかに調理を止めてください。空だきの状態でフライパンを動かしたり、放置したりすると、鍋の温度が高温になることがあります。
- 予熱途中でフライパンをとりかえたり、動かしたりしないでください。
- 油煙が多く出たら電源を切ってください。
- フライパンはIHヒーターの中央に置き、調理中はそばを離れないでください。
- 「湯温」が点灯するまでフライパンに材料や水を入れしないでください。
- 過温調理に適したフライパンを使用しないと、過温にならないで通電を停止する場合があります。その場合は、IHヒーターで使えるフライパンかどうかを確認のうえ、お好みの火力でご使用ください。(取扱説明書P.10,11,16,17)

お困り

- 「湯温」が点灯しない、切り替わられません。
- 手動によるお好みの火力に切り替えた後は、設定温度をキープしませんが、加熱し過ぎないよう、火力をこまめに調節してください。
- 再び過温調理に切り替える場合は一度通電を切った後に再度設定し直してください。
- トッププレートの温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。

- 各部のなまえ・操作パネル・付属品 (取扱説明書P.4,5)
- お困りのときは (取扱説明書P.48~53)

- 鍋の温度を正しくはかるためフライパンをIHヒーターの中央に置き、鍋底が光センサーの上にあることを確認する
- フライパンに適量の油を入れる

- 1 電源切入
- 電源を入れる(ランプが点灯します)

- 2 メニュー
- 「ステーキ」または「いため物」または「卵焼き」を点灯させる

- 3 温度設定
- 温度を設定する

- 4 予熱
- 予熱完了後、約1秒押し、通電する

- 5 火力調節
- 火力を調節したい場合は、 のいすれかを約1秒押し、 を押し、通電を切る

- 6 調理が終わったら、 を押し、通電を切る

- 7 調理が終わらないときは、 を押し、電源を切る

- 光センサーの上にフライパンがない状態で通電を停止することがあります。
- 「湯温」が点灯しない、切り替わられません。

- メニュー選択
- メニューを選択する

- 設定温度
- 設定温度を設定する

- 予熱
- 予熱完了後、約1秒押し、通電する

- 火力調節
- 火力を調節したい場合は、 のいすれかを約1秒押し、 を押し、通電を切る

- 調理が終わったら、 を押し、通電を切る

- 調理が終わらないときは、 を押し、電源を切る

- トッププレートの温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示をします。



扶危



豚肉(しょうが焼き用)……200g
サラダ油……………大さじ1
しょうが汁……………大さじ1
しょうゆ……………大さじ1
酒……………大さじ1

- 1 豚肉には広げた状態でAに10分間つけ込む。
- 2 フライパンをヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「ステーキ220」を選び「スタート」キーを押す。
- 3 表示部にて「燃焼」を表示し、適温に加熱したら、1の豚肉を1枚ずつ広げて入れ、両面をきつめに焼く。

かつおのたたき

- 1 ステーキ・牛肉は筋を切り、全体を軽くたたき、塩・こしょうを両面につけておく。
- 2 フライパンを中火・ターターの中央に置き、サラダ油を入れて、メヌーロ「ズ・デ・メー・キ」220gを焼く、「ズ・ターキー」を焼く。
- 3 表示部に「線」を表示し、適温に加熱されたら、にんにくのステーキに焼く、色づいてきたらにんにくを取り出し、ステーキ・牛肉を並べて焼き上げる。

(ミディアムの場合、片面約30秒→ステーキ半の1分程度)

取り出し、おいしくにんにくとステーキ半の上にのせる。

- 最も短期間で設定温度は安定です。床の温度を調整し、お好みにおじて寒き時間を調整してください。
- お湯がより「ブラザー」や「シェーリー」個、ホウインなど大さじ1をふかけ、アルコニを溶かしてから盛りつけると一瞬凍った「スー」が味わえます。




豚ロース薄切り肉 300g
しょうゆ カップ1/2
A みりん カップ1/2
[砂糖] 大さじ3
サラダ油 大さじ1

- 1 フライパンをHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「ステーキ220」を選び「スタート」キーを押す。
- 2 表示部に「総温」を表示し、適温に加熱されたら、豚肉をひかけて画面を焼きAの調味料を入れて煮絡める。

- 1 フライパンを1ヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メスキューの「スモーク」キーで250℃に預け、15スタートキーを押す。
- 2 表示画面の温度を表示し、適温に加熱されたら、かつおを入れた表面を焼きつける。
- 3 フライパンからかつおを取り出し、氷水を入れて、ポウルに漬す。
- 4 かつおが冷えたら、取り出し、お好みの厚さに切り分ける。
- 5 塩とレモン汁をかけ、お好みでスライスしたんにくをのせる。



トッポギ




材料(2人分)

トッポギ200g	しょうゆ大さじ2½
玉ねぎ1個	コチュジャン大さじ2
キャベツ1枚	A 砂糖大さじ2
にんじん50g	水大さじ2
いんげん5本		
サラダ油大さじ1		


作りかた

- 1 玉ねぎは薄切り、キャベツは一口大に切る。にんじんは1cmのう切りにし、いんげんは長さ5cmに切る。
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「ステーキ210」を選び、「スタート」キーを押す。
- 3 表示部に「適温」を表示し、適温に加熱されたら、玉ねぎ、にんじん、いんげんをいためる。
- 4 トッポギも加え、Aの調味料をまわし入れてよく混ぜ、キャベツを入れていため、ふたをし蒸し煮にする。

ガーリックトースト



チヂミ



材料(2~3人分)

くさめ大さじ1	しょうゆ大さじ1
にら1わ	ごま油大さじ1
赤唐辛子小1本	くたれ大さじ1
薄力粉150g	にんにく小さじ½
卵1個	長ねぎ適量
水150ml	しょうゆ大さじ3
おさりむき身100g	白すりこま大さじ1
塩少々	赤唐辛子小1本

作りかた

- 1 にはらば長さ4cmに切り、赤唐辛子は小口切りにする。ポウルに小麦粉、卵を入れ、水を少量ずつ加えながら混ぜ、にら、赤唐辛子、おさりのむき身、塩、しょうゆを加えてよく混ぜる。
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置き、ごま油を入れて、メニューの「ステーキ240」を選び、「スタート」キーを押す。
- 3 表示部に「適温」を表示し、適温に加熱されたら、フライパンに材料を流し入れて両面を焼く。
- 4 たれは、にんにくをすりおろし、長ねぎはみじん切りにして、他の材料と混ぜ合わせる。

材料(4枚分)

フランスパン(厚さ3.5cm)4枚	プロッコリー(みじん切り)大さじ2
にんにく1かけ	バター15g

作りかた

- 1 バターは室温でやわらかくする。にんにくは半分にする。
- 2 プロッコリーは、やわらかくしたバターと合わせる。
- 3 フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「ステーキ240」を選び、「スタート」キーを押す。
- 4 表示部に「適温」を表示し、適温に加熱されたら、フランスパンを両面焼き、片面ににんにくをこすりつけ、2を塗り、塗った面を下にして軽く焼く。

適温調理の目安
約200℃



ゴーヤチャンプル

材料(2人分)


ゴーヤ1本	しょうゆ小さじ1
サラダ油大さじ2	塩小さじ½
豚バラ薄切り肉(一口大に切る)50g	酒大さじ2
もめん豆腐(一口大)½丁	A 砂糖小さじ1
卵1個	和風だしの素小さじ1
		片栗粉小さじ1
		水小さじ1

作りかた

- 1 ゴーヤを縦半分に切り、種とわたを取り、5mm幅の薄切りにして軽く塩をふり(分厚外)、しんをすりすまでおいた後、もみ洗いをし水けを切る。
- 2 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「いため物」200を選び、「スタート」キーを押す。
- 3 表示部に「適温」を表示し、適温に加熱されたら、豚バラ肉をいため、焼き色がついたら、ゴーヤ、豆腐の順にいため、Aの調味料を入れる。
- 4 焼きほくした卵を入れ、かき混ぜて軽く火を通す。

●詳しくは、DVD「調理のこつ」をご覧ください。

野菜のため



材料(1人分)

野菜ミックス……………250g
 サラダ油……………大さじ1
 鶏がらスープの素…小さじ1
 塩・こしょう……………各少々

血 米 米 米



材料(2人分)

鶏ひき肉	300g	しょうゆ	大さじ1
サラダ油	大さじ1	酒	大さじ1
	しょうゆ	みりん	大さじ1
	しょうが(みじん切り)	砂糖	大さじ2
	卵黄		
	万能ねぎ(小口切り)		
	片栗粉		


作りかた

- 1 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れ、メニューの「**いため効げ220**」を選び、「スタート」キーを押す。
- 2 表示部が「**適温**」を表示し、適温に加熱されたら、野菜ミックスを入れためる。
- 3 火が通ったら鍋からスープの菜、葱、こしょうを入れ、味を調える。

作りかた

- 1 鶏ひき肉に混ぜ合わせたを加えよく混ぜ、12等分にしてそれぞれ厚み1cmの小判型にまとめる。(手にサラダ油をつけるのを肉をまとめるにつれて減らす)
2 フライパンにバターの中央に置き、サラダ油を入れ、メニューの「いため物」170gを選び、「スターター」キーを入れて3分加熱し、焦げ茶色に焼く。
- 3 焦げ茶色に焼いたら、鶏肉を加えて、1を入れて5分加熱し、焦げ茶色に焼いたら裏返し、中まで火を通す。

七之七




材料(7人分)

焼きそば用めん(ソース付き).....1袋
野菜ミックス.....250g
豚薄切り肉.....50g
サラダ油.....大さじ1
福、こししょう.....各少々

作られた

- 1 フライパンをIHヒーターの中央に置き、サラダ油を入れて、メニューの「いため物」200gを選び、「スタート」キーを押す。
- 2 表示部に「温度」を表示し、適量に加熱されたら、豚肉、野菜ミックス、焼きそば用めん類に火をつける。
- 3 最後はソース、塩、こしょうを加える。

ちやんぽん



材料(4個分)

切りもち……………4個

作りがた

- 1 フライパンをIHヒーターの中央に置き、メニューの「いため物」を20sを選び、「スタート」キーを押す。
- 2 表示部に「湯温」を表示し、適品に加熱されたら、ちぎりを入れてかき混ぜる。
- 3 焼き色が付いたら裏返してふたをし、やわらかくなるまで焼く。